



驱动和软件安装指南

仪星电子科技

2021-3-11



电脑系统要求

- Windows XP, Win7, Win8, Win10 操作系统;
- Pentium 以上处理器;
- USB2.0 高速端口;
- 512MB RAM
- 1GB 硬盘

1. 软件安装

1.1 安装软件包

注意：安装软件的时候，不要连接 USB 虚拟示波器。

1.1.1 找到“中文版(*.*.*) .exe”安装包，如果没有可以到官网下载 www.instrustar.cn 下载中心下载。

1.1.2 运行“中文版(*.*.*) .exe”软件包。该软件包将会安装软件和驱动。

1.1.3 安装包无法启动或者安装失败。

重新下载最新版安装包试试；

到官网直接下载免安装版本，直接解压既可。

1.2 硬件连接

注意：205C 和 205X 设备支持 2 种软件，usb 口旁边开关选择使用那种软件。对于“多功能虚拟信号分析仪”软件，连接 usb 之前，请确定开关位置在 logic 这边。更改了开关位置需要重新拔插 usb。

1.2.1 将 USB 与电脑连接，WIN10 系统会自动安装驱动，如果提示安装失败，手动选择驱动目录。就是安装或者解压好的那个目录，选择里面“Driver”目录就可以了。

Win7、XP 会弹出如图界面，选择“自动安装软件”；安装过程中，弹出对话框，一律选择“是”、“信任”。



如果安装成功，弹出如下界面。



1.2.2 驱动安装失败解决方案

1、用**管理员身份**运行“WinusbCopy.exe”；

“WinusbCopy.exe”下载地址：www.intrustar.com/upload/software/WinusbCopy.zip

2、如果显示“Repair the driver files success! Please re install the driver!”, 请重新安装驱动；

3、如果提示“Repair the driver files failed Error=5”, 请确定**是否用管理员身份**运行了“WinusbCopy.exe”；

4、如果提示“Repair the driver files failed Error=*(不是5)”, 请尝试手动解决。

检查C:\windows\system32\drivers\winusb.sys 文件是不是存在。如果不存在, 在C:\windows 搜索winusb.sys 找到后, 复制到C:\windows\system32\drivers\目录。重新安装驱动。

5、在C:\windows 搜索“setupapi.dev.log”, 这里会提示安装出错的原因。

6、如果还是无法安装驱动, 请联系我们或者到论坛寻求帮助。

官网/论坛: <http://www.intrustar.cn>

<http://www.intrustar.com>

电话: +86-0451-57668072

Email: service@intrustar.com

仪星售后(955工作制)

QQ : 2270194274



QQ:



微信